

TopSwing Höhenadapter

Produktnummer: 3031069
Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen
3031069 | schwarz matt

✓ Zubehör

Der Höhenadapter ist an der Wand befestigt, sodass der Fuß vom TopSwing nicht auf dem Boden aufsetzt, sondern eben in der vom Kunden festgelegten Höhe an der Wand. Diese Höhe ist dann fixiert und nicht regelmäßig veränderbar. Es muss lediglich der Abstand zwischen Höhenadapter und Befestigung der Aufnahme der Platte eingehalten werden.

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Zubehör
------------	---------

Zubehör

3031065	TopSwing, Zubehör, Set
---------	------------------------