

# TECFUNCTION

## Aspirateur pour socle

### L'aspirateur intelligent

Plus besoin de vous baisser pour ramasser la saleté ou de traîner votre aspirateur mobile à travers la pièce.

Il suffit de balayer la saleté avec un balai et de la placer devant la trappe d'ouverture de l'appareil.



La trappe s'ouvre après un bref contact du capteur et vous pouvez simplement balayer la saleté dans l'ouverture. La

durée de l'opération d'aspiration peut être pré-réglée individuellement en fonction de vos souhaits.

Nous vous conseillons d'utiliser l'aspirateur pour socle de 600 watts là où la saleté est la plus fréquente. Grâce à sa construction compacte, plate et au montage simple, l'aspirateur pour socle s'encastre ultérieurement dans la quasi-totalité des meubles et ne prend que peu de place. Vous avez simplement besoin d'un raccord pour courant de 230 V. L'aspirateur pour socle est de qualité « Made in Germany ».

#### Données techniques

- Touche marche/arrêt
- 600 W, 0,25 W fonction veille
- Activation par contact avec la trappe de l'appareil
- Durée d'aspiration réglable de 5 à 30 secondes
- Dimensions d'encastrement (H x L x P): 101 x 345 x 460 mm
- Encastrement à partir d'une hauteur de socle de 110 mm
- Adapté pour les personnes souffrant d'allergies à la poussière domestique sac Swirl® A07



#### Remplacement du sac d'aspirateur

La saleté est récupérée dans des aspirateurs Swirl® usuels, certifiés anti-allergènes. Lorsque le sac d'aspirateur est plein, il s'arrête simplement d'aspirer. Retirez l'appareil et ouvrez la trappe de la chambre d'aspiration. Remplacez le sac en un seul clic.



#### Montage rapide

L'appareil peut être intégré à tout moment, même ultérieurement, à partir d'une hauteur de socle de 110 mm. Pour le montage, il suffit de découper la plinthe et d'avoir un raccordement électrique. Il suffit de soulever légèrement l'appareil pour le retirer.



#### Accessoires

Grâce à l'utilisation combinée des brosses et du tuyau en accessoire, l'aspirateur pour socle est parfaitement adapté pour nettoyer des endroits difficiles d'accès, par ex. des tiroirs.

#### Antiglisse

Des galets sont fixés sur la partie inférieure arrière de l'aspirateur pour socle encastré. Ces galets sont situés de façon à ce que l'aspirateur pour socle puisse être retiré avec les galets uniquement en le soulevant légèrement. En le déposant, la lèvres d'aspiration devant touche le sol.

