

## Traversée murale mural Kit pour gros œuvre

Pour que les corps de métier puissent collaborer sans problème et pour que l'installateur de la cuisine puisse terminer l'évacuation de l'air directement lors du montage de la cuisine, Naber a mis au point le **kit pour le gros œuvre** Compair Prime.

Celui-ci est monté directement après la réalisation du carottage et comprend deux bouchons d'obturation qui assurent l'étanchéité en toute sécurité de la traversée murale jusqu'au montage de la cuisine.



Un carottage de 162mm - 165mm (diamètre standard 150mm) est nécessaire pour préparer le montage du kit pour le gros œuvre. Le kit pour le gros œuvre est adapté pour toutes les épaisseurs de mur usuelles (220mm - 550mm). Le manchon de raccordement mural flexible est enfoncé dans le mur du côté de la cuisine en même temps que le tuyau de la traversée murale. Il sert ensuite de pièce de raccordement directe pour tous les raccords de conduits circulaires du système de conduits.

### Montage final

Le système de conduits Compair Prime se monte sans outil, de la hotte aspirante à la traversée murale. Le raccordement au kit de montage pour gros œuvre prémonté s'effectue également sans avoir à coller, percer ou visser. L'installateur peut donc terminer l'installation complète avec un kit de gros œuvre installé au préalable.

Tous les raccords pour tubes ronds Prime sont équipés du système N-Click. Les ergots d'encliquetage N-Click s'insèrent dans la douille murale du kit pour le gros œuvre. Ils y assurent une fixation solide et étanche à l'air.

La persienne extérieure et la Thermobox sont faciles à insérer de l'extérieur dans le kit prémonté pour le gros œuvre.

**Contenu du kit pour le gros œuvre :**

- 1 tuyau rond x P-RRO 150, 500 mm
- 1 x profilé de raccordement mural
- 2 x bouchons en mousse rigide

