

## TopSwing

Numéro de produit: 3031069

Configuration: noir mat

### Options de configuration

3031069 | noir mat

#### ✓ Accessoire

L'adaptateur de hauteur est fixé au mur de sorte que la base du TopSwing ne repose pas sur le sol, mais plutôt sur le mur à la hauteur spécifiée par le client. Cette hauteur est alors fixe et ne peut pas être modifiée régulièrement. Il ne vous reste plus qu'à respecter la distance entre l'adaptateur de hauteur et la fixation du support du plateau.

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article

Accessoire

### Accessoires

3031065

TopSwing, Accessoire, lot