



Lochsäge

Produktnummer: 7053153

Konfiguration: Ø 57 mm, für Pix

Konfigurationsoptionen

7052166 | Ø 60 mm, für VersaDot Lite
7053024 | Ø 105 mm, für Twist und Duplex
7053053 | Ø 80 mm, für VersaLift, Circle 80
7053149 | Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose
7053153 | Ø 57 mm, für Pix
7053158 | Ø 102 mm, für Evoline® Port
7053159 | Ø 54 mm, für One
7053168 | Ø 68 mm, für Piccolino
7053214 | Ø 35 mm, für VersaPick

- ✓ Bohrdurchmesser: 57 mm
- ✓ max. Schnitttiefe: 38 mm
- ✓ inkl. Zentrierbohrer
- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Lochsäge	geeignet für	für Holz/Kunststoff
Bohrdurchmesser	57 mm	max. Schnitttiefe	38 mm
Material	HSS	weitere Teile	inkl. Zentrierbohrer mit Aufnahmewerkzeug