











DE Pflegeanleitung

Die sachgemäße Pflege von Granitspülen ist unabdingbar für ihre Haltbarkeit und die Erhaltung ihrer ansprechenden Optik.

Um die Bildung von hartnäckigen Flecken zu verhindern, reinigen Sie die Granitspüle täglich mit einem weichen Schwamm und Geschirrspülmittel. Trocknen Sie die Granitspüle nach der Reinigung mit einem Haushaltstuch ab, um die Bildung von Kalkflecken zu verhindern. Falls dennoch Flecken entstehen, folgen Sie je nach Fleckenart folgenden Hinweisen:

Kalkflecken

Essig mit Wasser in einer Proportion 1:4 vermischen, gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen und 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Metallabrieb von Töpfen und Backblechen

Mit feuchtem Schmutzradierer in kreisförmigen Bewegungen mit leichtem Druck den Metallabrieb entfernen. Mit reichlich Wasser nachspülen.

Hartnäckige Lebensmittelreste im Spülbecken

10 Packungen Backpulver in 3 Liter Wasser auflösen, über Nacht im Spülbecken einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser und einer Spülbürste nachspülen.

Granitspülen können durch unsachgemäße Behandlung nachhaltig beschädigt werden. Um die Granitspüle vor Schäden zu schützen, beachten Sie folgende Hinweise:

Geeignete Reinigungsmittel verwenden

Es dürfen keine zitronensäure-, lösungsmittel- oder bleichmittelhaltige Reinigungsprodukte verwendet werden.

Überhitzung vermeiden

Keine heißen Töpfe oder Pfannen direkt auf die Spüle oder in das Spülbecken stellen. Verwenden Sie dafür stets hitzebeständige Untersetzer.

Oberfläche schützen

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Spüle fallen. Zum Schneiden verwenden Sie stets ein Schneidebrett.

Pflege der Oberfläche

Zur regelmäßigen Pflege Ihrer hochwertigen Cin-Nagranitspüle empfehlen wir unser **Cin-Nagranit Pflegeset 1100003**.

DE Garantiebedingungen

Die Garantie auf Herstellungsfehler beträgt zwei Jahre. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder unsachgemäße Behandlung verursacht worden sind.

GB Maintenance instructions

The proper care of granite sinks is indispensable for their durability and for maintaining of their visual appeal.

In order to prevent the formation of stubborn stains, clean the granite sink everyday using a soft sponge and washing-up liquid. After cleaning, wipe the granite sink with a household cloth to prevent the formation of limescale. In the event that stains still appear, follow the instructions below – according to the type of stain:

Limescale

Mix vinegar with water in a proportion of 1:4, apply evenly to the surface and allow 20 minutes to take effect. Then rinse with clear water.

Metal abrasion from saucepans and baking trays

Remove the metal abrasion by using a damp dirt eraser with a circular movement applying light pressure. Rinse with plenty of clean water.

Stubborn food scraps in the sink

Dissolve 10 packets of baking powder in 3 litres of water, allow to take effect over night in the sink. Rinse out the next day with clear water and a dish-washing brush.

Granite sinks can be permanently damaged if not used properly. To prevent damage to the granite sink, please comply with the following instructions:

Use suitable cleaning agents

Do not use any citric acid, solvent or bleaching cleaning products.

Avoid overheating

Do not place hot saucepans or frying pans directly on the sink unit or in the wash basin. Always use heat-resistant mats for this purpose.

Protect the surface

Make sure that no objects fall into the sink. Always use a cutting board for cutting.

Care of the surface

For regular care of your high-quality Cin-Nagranite sink we recommend our **Cin-Nagranit Pflegeset 1100003**.

GB Warranty conditions

Granite sinks have a two-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover any damage caused by faulty installation or improper handling.