


Backblechhalter







Baking tray holder



KESSEBÖHMER



<http://support.kesseboehmer.de>




Backblechhalter




Baking tray holder




1a





1x




2a





1x




1b



1x



2b



1x

