



Nettoyant-plaques vitrocéramiques CLEANER

Numéro de produit: 1111130

Configuration: 200 ml

Options de configuration

1111130 | 200 ml

✓ Nettoyant

✓ 0,2 l

Un nettoyant économique pour le nettoyage et l'entretien quotidiens des plans de cuisson en vitrocéramique et induction. Après chaque nettoyage, le CLEANER laisse un film qui facilite le prochain nettoyage. CLEANER est également parfaitement adapté pour le nettoyage du cuivre et du chrome. Ne contient pas de formaldéhyde, de solvants, de phosphates et de nitrates.

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Nettoyant	Volume/contenu	0,2 l
----------------	-----------	----------------	-------