



## Lochsäge

Produktnummer: 7053149

Konfiguration: Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose

### Konfigurationsoptionen

- 7052166 | Ø 60 mm, für VersaDot Lite
- 7053024 | Ø 105 mm, für Twist und Duplex
- 7053053 | Ø 80 mm, für VersaLift, Circle 80
- 7053149 | Ø 127 mm, für Smile Doppelsteckdose
- 7053153 | Ø 57 mm, für Pix
- 7053158 | Ø 102 mm, für Evoline® Port
- 7053159 | Ø 54 mm, für One
- 7053168 | Ø 68 mm, für Piccolino
- 7053214 | Ø 35 mm, für VersaPick

- ✓ Bohrdurchmesser: 127 mm
- ✓ max. Schnitttiefe: 38 mm
- ✓ inkl. Zentrierbohrer
- Material HSS für Holz/Kunststoff
- Schnitttiefe bis 38 mm
- mit Aufnahmewerkzeug, inkl. Zentrierbohrer



weitere Infos...

### Technische Daten

|                 |          |                   |                                              |
|-----------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| Artikeltyp      | Lochsäge | geeignet für      | für Holz/Kunststoff                          |
| Bohrdurchmesser | 127 mm   | max. Schnitttiefe | 38 mm                                        |
| Material        | HSS      | weitere Teile     | inkl. Zentrierbohrer<br>mit Aufnahmewerkzeug |